




BEDIENUNGSANLEITUNG

ERSATZ- BATTERIEN

Ersatzakkus für die ChiroGun Regenerations Stiefel



Bedienungsanleitung · User manual · Mode d'emploi · Istruzioni per l'uso · Manual de instrucciones ·
Gebruiksaanwijzing · Instrukcja obsługi · Návod k použití · Návod na použitie

DE · EN · FR · IT · ES · NL · PL · CS · SK

Vor dem ersten Gebrauch lesen und aufbewahren.

INHALT / CONTENTS

DE	Deutsch	Bedienungsanleitung	3
EN	English	User manual	6
FR	Français	Mode d'emploi	9
IT	Italiano	Istruzioni per l'uso	12
ES	Español	Manual de instrucciones	15
NL	Nederlands	Gebruiksaanwijzing	18
PL	Polski	Instrukcja obsługi	21
CS	Čeština	Návod k použití	24
SK	Slovenčina	Návod na použitie	27

DE Vor dem ersten Gebrauch lesen und aufbewahren.

EN Read before first use and keep for reference.

FR À lire avant la première utilisation et à conserver.

IT Da leggere prima del primo utilizzo e da conservare.

ES Léelo antes del primer uso y guárdalo.

NL Vóór het eerste gebruik lezen en bewaren.

PL Przeczytaj przed pierwszym użyciem i zachowaj.

CS Před prvním použitím si přečtete a uschovejte.

SK Pred prvým použitím si prečítajte a uschovajte.

DEIN PRODUKT

Die ChiroGun Ersatzbatterien sind Lithium-Ionen-Akkus für die ChiroGun Regenerations Stiefel – je ein Akku pro Stiefel. Mit einem zweiten Satz geladener Akkus sind die Stiefel immer einsatzbereit. Die Akkus werden per USB-C geladen, auch getrennt von den Stiefeln.

WOFÜR?

- Als Ersatz- oder Zusatzakku für die ChiroGun Regenerations Stiefel
- Für längere oder mehrere Anwendungen am Tag

TECHNISCHE DATEN

Typ	Lithium-Ionen, je Akku 7,4 V
Kapazität	2600 mAh
Laden	USB-C, ca. 2–3 Stunden
Maße	ca. 8,5 cm lang, ca. 4,5 cm Durchmesser
Gewicht	ca. 250 g

LIEFERUMFANG

- 1 × ChiroGun Battery Pack (2 Akkus, je einer pro Stiefel)
- 1 × USB-C-Ladekabel
- 1 × Anleitung zur sicheren Nutzung

1 Laden

Lade die Akkus vor dem ersten Gebrauch vollständig auf – mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel. Ladedauer ca. 2–3 Stunden.

2 Einsetzen

Schalte die Stiefel aus, entnimm die leeren Akkus und setz die geladenen Akkus in die Steuergeräte der Stiefel ein.

3 Aufbewahren

Lagere Akkus, die du nicht benutzt, teilgeladen, trocken und bei Zimmertemperatur.

KURZ GEMERKT

- Nur für die ChiroGun Regenerations Stiefel verwenden.
- Nur mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel laden.
- Bei längerer Nichtbenutzung etwa alle drei Monate nachladen.
- Nicht vollständig entladen lagern.

WICHTIG

Lies vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitsinformationen. Lithium-Ionen-Akkus können bei falscher Behandlung überhitzen oder brennen.

PFLEGE & AUFBEWAHRUNG

- Nur mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen.
- Nicht mit Wasser oder Reinigungsmitteln behandeln.
- Trocken lagern und vor direkter Sonne schützen.

ENTSORGUNG

Akkus gehören nicht in den Hausmüll (Symbol durchgestrichene Mülltonne). Gib verbrauchte Akkus bei einer Sammelstelle für Altbatterien oder im Handel ab. Die Kontakte vorher mit Klebeband abkleben, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung. Bitte bewahre deinen Kaufbeleg auf. Bei Fragen zum Produkt erreichst du uns unter info@mineshop.de.

HERSTELLER & KONTAKT

Hersteller

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Schweiz
info@mineshop.ch

Verantwortliche Person in der EU

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Deutschland
info@mineshop.de

Stand: 10/2026

YOUR PRODUCT

The ChiroGun Spare Batteries are lithium-ion batteries for the ChiroGun Recovery Boots – one battery per boot. With a second set of charged batteries, the boots are always ready to use. The batteries are charged via USB-C, also separately from the boots.

USES

- As spare or additional batteries for the ChiroGun Recovery Boots
- For longer or several sessions a day

TECHNICAL DATA

Type	lithium-ion, 7.4 V per battery
Capacity	2,600 mAh
Charging	USB-C, approx. 2–3 hours
Size	approx. 8.5 cm long, approx. 4.5 cm diameter
Weight	approx. 250 g

IN THE BOX

- 1 × ChiroGun Battery Pack (2 batteries, one per boot)
- 1 × USB-C charging cable
- 1 × Instructions for safe use

HOW TO USE

1 Charge

Fully charge the batteries before first use – with the supplied USB-C charging cable. Charging time approx. 2–3 hours.

2 Insert

Switch off the boots, remove the empty batteries and insert the charged batteries into the boots' control units.

3 Store

Store batteries you are not using partially charged, dry and at room temperature.

KEY POINTS

- Only use for the ChiroGun Recovery Boots.
- Only charge with the supplied USB-C charging cable.
- If not used for a long time, recharge about every three months.
- Do not store fully discharged.

IMPORTANT

Read the safety information before first use. Lithium-ion batteries can overheat or catch fire if handled incorrectly.

CARE & STORAGE

- Only clean with a dry, soft cloth.
- Do not use water or cleaning agents.
- Store dry and protect from direct sunlight.

DISPOSAL

Batteries must not go in household waste (crossed-out wheeled bin symbol). Take used batteries to a battery collection point or a retailer. Tape over the contacts first to prevent short circuits.

WARRANTY

The statutory warranty applies. Please keep your proof of purchase. If you have any questions about the product, contact us at info@mineshop.de.

MANUFACTURER & CONTACT

Manufacturer

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Switzerland
info@mineshop.ch

Responsible person in the EU

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Germany
info@mineshop.de

Version: 10/2026

VOTRE PRODUIT

Les batteries de rechange ChiroGun sont des batteries lithium-ion pour les bottes de récupération ChiroGun – une batterie par botte. Avec un second jeu de batteries chargées, les bottes sont toujours prêtes à l'emploi. Les batteries se chargent par USB-C, même séparément des bottes.

POUR QUEL USAGE ?

- Comme batteries de rechange ou supplémentaires pour les bottes de récupération ChiroGun
- Pour des séances plus longues ou plusieurs séances par jour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	lithium-ion, 7,4 V par batterie
Capacité	2600 mAh
Charge	USB-C, env. 2–3 heures
Dimensions	env. 8,5 cm de long, env. 4,5 cm de diamètre
Poids	env. 250 g

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 × pack de batteries ChiroGun (2 batteries, une par botte)
- 1 × câble de charge USB-C
- 1 × notice pour une utilisation sûre

COMMENT FAIRE

1 Charger

Chargez complètement les batteries avant la première utilisation – avec le câble de charge USB-C fourni. Durée de charge : env. 2–3 heures.

2 Insérer

Éteignez les bottes, retirez les batteries vides et insérez les batteries chargées dans les boîtiers de commande des bottes.

3 Ranger

Rangez les batteries inutilisées partiellement chargées, au sec et à température ambiante.

À RETENIR

- Utiliser uniquement avec les bottes de récupération ChiroGun.
- Charger uniquement avec le câble de charge USB-C fourni.
- En cas de non-utilisation prolongée, recharger environ tous les trois mois.
- Ne pas stocker complètement déchargées.

IMPORTANT

Lisez les consignes de sécurité avant la première utilisation. Mal manipulées, les batteries lithium-ion peuvent surchauffer ou prendre feu.

ENTRETIEN ET RANGEMENT

- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et sec.
- Ne pas utiliser d'eau ni de produits de nettoyage.
- Ranger au sec et à l'abri du soleil direct.

MISE AU REBUT

Les batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères (symbole de la poubelle barrée). Déposez les batteries usagées dans un point de collecte de piles et batteries ou en magasin. Recouvrez au préalable les contacts de ruban adhésif pour éviter les courts-circuits.

GARANTIE

La garantie légale s'applique. Veuillez conserver votre preuve d'achat. Pour toute question sur le produit, contactez-nous à info@mineshop.de.

FABRICANT ET CONTACT

Fabricant

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Suisse
info@mineshop.ch

Personne responsable dans l'UE

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Allemagne
info@mineshop.de

Version : 10/2026

IL TUO PRODOTTO

Le batterie di ricambio ChiroGun sono batterie agli ioni di litio per gli stivali rigeneranti ChiroGun – una per stivale. Con un secondo set di batterie cariche gli stivali sono sempre pronti all'uso. Le batterie si ricaricano tramite USB-C, anche separatamente dagli stivali.

A COSA SERVE?

- Come batterie di ricambio o aggiuntive per gli stivali rigeneranti ChiroGun
- Per sessioni più lunghe o più sessioni al giorno

DATI TECNICI

Tipo	ioni di litio, 7,4 V per batteria
Capacità	2600 mAh
Ricarica	USB-C, ca. 2–3 ore
Dimensioni	lunghezza ca. 8,5 cm, diametro ca. 4,5 cm
Peso	ca. 250 g

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 × ChiroGun Battery Pack (2 batterie, una per stivale)
- 1 × Cavo di ricarica USB-C
- 1 × Istruzioni per un uso sicuro

COME SI USA

1 Ricarica

Prima del primo utilizzo ricarica completamente le batterie – con il cavo USB-C in dotazione. Tempo di ricarica ca. 2–3 ore.

2 Inserimento

Spegni gli stivali, toglì le batterie scariche e inserisci quelle cariche nelle unità di controllo degli stivali.

3 Conservazione

Conserva le batterie che non usi parzialmente cariche, all'asciutto e a temperatura ambiente.

DA RICORDARE

- Usa solo con gli stivali rigeneranti ChiroGun.
- Ricarica solo con il cavo USB-C in dotazione.
- Se non le usi a lungo, ricaricale circa ogni tre mesi.
- Non conservarle completamente scariche.

IMPORTANTE

Prima del primo utilizzo leggi le informazioni di sicurezza. Se trattate in modo scorretto, le batterie agli ioni di litio possono surriscaldarsi o prendere fuoco.

CURA E CONSERVAZIONE

- Pulisci solo con un panno morbido e asciutto.
- Non usare acqua o detergenti.
- Conserva all'asciutto e al riparo dal sole diretto.

SMALTIMENTO

Le batterie non vanno nei rifiuti domestici (simbolo del bidone barrato). Consegna le batterie esauste a un punto di raccolta per pile usate o in negozio. Prima copri i contatti con nastro adesivo per evitare cortocircuiti.

GARANZIA

Si applica la garanzia legale. Conserva la prova d'acquisto. Per domande sul prodotto puoi contattarci a info@mineshop.de.

FABBRICANTE E CONTATTI

Fabbricante

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Svizzera
info@mineshop.ch

Persona responsabile nell'UE

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Germania
info@mineshop.de

Versione: 10/2026

TU PRODUCTO

Las baterías de repuesto ChiroGun son baterías de iones de litio para las botas ChiroGun Regeneración, una por bota. Con un segundo juego de baterías cargadas, las botas están siempre listas para usar. Las baterías se cargan por USB-C, también por separado de las botas.

USOS

- Como baterías de repuesto o adicionales para las botas ChiroGun Regeneración
- Para sesiones más largas o varias al día

DATOS TÉCNICOS

Tipo	iones de litio, 7,4 V por batería
Capacidad	2600 mAh
Carga	USB-C, aprox. 2–3 horas
Medidas	aprox. 8,5 cm de largo, aprox. 4,5 cm de diámetro
Peso	aprox. 250 g

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 × ChiroGun Battery Pack (2 baterías, una por bota)
- 1 × cable de carga USB-C
- 1 × instrucciones de uso seguro

CÓMO SE USA

1 Cargar

Antes del primer uso, carga las baterías por completo con el cable de carga USB-C incluido. Tiempo de carga: aprox. 2–3 horas.

2 Colocar

Apaga las botas, saca las baterías descargadas y coloca las cargadas en las unidades de control de las botas.

3 Almacenar

Guarda las baterías que no uses parcialmente cargadas, en un lugar seco y a temperatura ambiente.

PARA RECORDAR

- Úsalas solo para las botas ChiroGun Regeneración.
- Cárgalas solo con el cable de carga USB-C incluido.
- Si no las usas durante mucho tiempo, recárgalas más o menos cada tres meses.
- No las guardes completamente descargadas.

IMPORTANTE

Lee la información de seguridad antes del primer uso. Las baterías de iones de litio pueden sobrecalentarse o arder si se manipulan incorrectamente.

CUIDADO Y ALMACENAMIENTO

- Limpialas solo con un paño suave y seco.
- No uses agua ni productos de limpieza.
- Guárdalas en un lugar seco y protegidas del sol directo.

ELIMINACIÓN

Las baterías no deben tirarse con la basura doméstica (símbolo del contenedor tachado). Lleva las baterías usadas a un punto de recogida de pilas o a un comercio. Antes, tapa los contactos con cinta adhesiva para evitar cortocircuitos.

GARANTÍA

Se aplica la garantía legal. Guarda tu justificante de compra. Si tienes preguntas sobre el producto, escríbenos a info@mineshop.de.

FABRICANTE Y CONTACTO

Fabricante

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Suiza
info@mineshop.ch

Persona responsable en la UE

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Alemania
info@mineshop.de

Versión: 10/2026

JOUW PRODUCT

De ChiroGun Reservebatterijen zijn lithium-ionaccu's voor de ChiroGun Regeneratielaarzen – één accu per laars. Met een tweede set opgeladen accu's zijn de laarzen altijd klaar voor gebruik. De accu's worden via USB-C opgeladen, ook los van de laarzen.

WAARVOOR?

- Als reserve- of extra accu's voor de ChiroGun Regeneratielaarzen
- Voor langere of meerdere sessies per dag

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	lithium-ion, per accu 7,4 V
Capaciteit	2600 mAh
Opladen	USB-C, ca. 2–3 uur
Afmetingen	ca. 8,5 cm lang, ca. 4,5 cm diameter
Gewicht	ca. 250 g

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1 × ChiroGun Battery Pack (2 accu's, één per laars)
- 1 × USB-C-laadkabel
- 1 × instructies voor veilig gebruik

1 Opladen

Laad de accu's vóór het eerste gebruik volledig op – met de meegeleverde USB-C-laadkabel. Laadtijd ca. 2–3 uur.

2 Plaatsen

Zet de laarzen uit, haal de lege accu's eruit en plaats de opgeladen accu's in de bedieningseenheden van de laarzen.

3 Bewaren

Bewaar accu's die je niet gebruikt gedeeltelijk opgeladen, droog en op kamertemperatuur.

OM TE ONTHOUDEN

- Alleen gebruiken voor de ChiroGun Regeneratielaarzen.
- Alleen opladen met de meegeleverde USB-C-laadkabel.
- Bij langere tijd niet gebruiken ongeveer om de drie maanden bijladen.
- Niet volledig ontladen bewaren.

BELANGRIJK

Lees vóór het eerste gebruik de veiligheidsinformatie. Lithium-ionaccu's kunnen bij verkeerd gebruik oververhit raken of gaan branden.

ONDERHOUD & OPSLAG

- Alleen reinigen met een droge, zachte doek.
- Niet behandelen met water of schoonmaakmiddelen.
- Droog bewaren en beschermen tegen direct zonlicht.

AFVALVERWERKING

Accu's horen niet bij het huishoudelijk afval (symbool: doorgekruiste afvalbak).
Lever afgedankte accu's in bij een inzamelpunt voor oude batterijen of in de winkel.
Plak de contacten vooraf af met plakband om kortsluiting te voorkomen.

GARANTIE

De wettelijke garantie is van toepassing. Bewaar je aankoopbewijs goed. Heb je vragen over het product? Je bereikt ons via info@mineshop.de.

FABRIKANT & CONTACT

Fabrikant

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Zwitserland
info@mineshop.ch

Verantwoordelijke persoon in de EU

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Duitsland
info@mineshop.de

Versie: 10/2026

TWÓJ PRODUKT

ChiroGun Zapasowe akumulatory to akumulatory litowo-jonowe do butów regeneracyjnych ChiroGun – po jednym na każdy but. Z drugim kompletem naładowanych akumulatorów buty są zawsze gotowe do użycia. Akumulatory ładuje się przez USB-C, także poza butami.

ZASTOSOWANIE

- Jako akumulatory zapasowe lub dodatkowe do butów regeneracyjnych ChiroGun
- Do dłuższych lub kilku sesji dziennie

DANE TECHNICZNE

Typ	litowo-jonowe, każdy akumulator 7,4 V
Pojemność	2600 mAh
Ładowanie	USB-C, ok. 2–3 godziny
Wymiary	ok. 8,5 cm długości, ok. 4,5 cm średnicy
Waga	ok. 250 g

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 1 × ChiroGun Battery Pack (2 akumulatory, po jednym na każdy but)
- 1 × kabel do ładowania USB-C
- 1 × instrukcja bezpiecznego użytkowania

JAK UŻYWAĆ

1

Ładowanie

Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj akumulatory – dołączonym kablem USB-C. Czas ładowania ok. 2–3 godziny.

2

Wkładanie

Wyłącz buty, wyjmij rozładowane akumulatory i włóż naładowane do jednostek sterujących butów.

3

Przechowywanie

Nie używane akumulatory przechowuj częściowo naładowane, w suchym miejscu i w temperaturze pokojowej.

W SKRÓCIE

- Używaj tylko z butami regeneracyjnymi ChiroGun.
- Ładuj tylko dołączonym kablem USB-C.
- Przy dłuższym nieużywaniu doładowuj mniej więcej co trzy miesiące.
- Nie przechowuj całkowicie rozładowanych.

WAŻNE

Przed pierwszym użyciem przeczytaj informacje o bezpieczeństwie.

Niewłaściwie użytkowane akumulatory litowo-jonowe mogą się przegrzać lub zapalić.

PIELĘGNACJA I PRZECHOWYWANIE

- Czyścić tylko suchą, miękką ściereczką.
- Nie czyścić wodą ani środkami czyszczącymi.
- Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed bezpośrednim słońcem.

UTYLIZACJA

Akumulatorów nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi (symbol przekreślonego kosza). Zużyte akumulatory oddaj do punktu zbiórki zużytych baterii lub w sklepie. Wcześniej zaklej styki taśmą klejącą, aby zapobiec zwarceniu.

RĘKOJMIA

Obowiązuje ustawowa rękojmia. Zachowaj dowód zakupu. Pytania dotyczące produktu kieruj na adres info@mineshop.de.

PRODUCENT I KONTAKT

Producent

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Szwajcaria
info@mineshop.ch

Osoba odpowiedzialna w UE

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Niemcy
info@mineshop.de

Wersja: 10/2026

VÁŠ VÝROBEK

Náhradní akumulátory ChiroGun jsou lithium-iontové akumulátory pro Regenerační návleky ChiroGun – jeden akumulátor na každý návlek. S druhou sadou nabitých akumulátorů jsou návleky vždy připraveny k použití. Akumulátory se nabíjejí přes USB-C, i odděleně od návleků.

K ČEMU?

- Jako náhradní nebo přídavné akumulátory pro Regenerační návleky ChiroGun
- Pro delší nebo opakované použití během dne

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	lithium-iontové, každý 7,4 V
Kapacita	2600 mAh
Nabíjení	USB-C, cca 2–3 hodiny
Rozměry	délka cca 8,5 cm, průměr cca 4,5 cm
Hmotnost	cca 250 g

OBSAH BALENÍ

- 1 × ChiroGun Battery Pack (2 akumulátory, jeden na každý návlek)
- 1 × nabíjecí kabel USB-C
- 1 × návod k bezpečnému používání

1 Nabíjení

Před prvním použitím akumulátory plně nabijte – dodaným nabíjecím kabelem USB-C. Doba nabíjení cca 2–3 hodiny.

2 Vložení

Vypněte návleky, vyjměte vybité akumulátory a vložte nabité akumulátory do řídicích jednotek návleků.

3 Skladování

Nepoužívané akumulátory skladujte částečně nabité, v suchu a při pokojové teplotě.

V KOSTCE

- Používejte pouze pro Regenerační návleky ChiroGun.
- Nabíjejte pouze dodaným nabíjecím kabelem USB-C.
- Při delším nepoužívání dobíjejte přibližně každé tři měsíce.
- Neskladujte zcela vybité.

DŮLEŽITÉ

Před prvním použitím si přečtěte bezpečnostní informace. Lithium-iontové akumulátory se mohou při nesprávném zacházení přehřát nebo začít hořet.

PÉČE A SKLADOVÁNÍ

- Čistěte pouze suchým, měkkým hadříkem.
- Nečistěte vodou ani čisticími prostředky.
- Skladujte v suchu a chráňte před přímým sluncem.

LIKVIDACE

Akumulátory nepatří do domovního odpadu (symbol přeškrtnuté popelnice). Použité akumulátory odevzdejte na sběrném místě pro použité baterie nebo v obchodě. Kontakty předtím přelepte lepicí páskou, abyste zabránili zkratu.

ZÁRUKA

Platí zákonná záruka. Uschovejte si prosím doklad o koupi. S dotazy k výrobku se na nás obraťte na info@mineshop.de.

VÝROBCE A KONTAKT

Výrobce

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Švýcarsko
info@mineshop.ch

Odpovědná osoba v EU

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Německo
info@mineshop.de

Verze: 10/2026

VÁŠ VÝROBOK

Náhradné batérie ChiroGun sú lítium-iónové akumulátory pre regeneračné čižmy ChiroGun – jeden akumulátor na každú čižmu. S druhou sadou nabitých akumulátorov sú čižmy vždy pripravené na použitie. Akumulátory sa nabíjajú cez USB-C, aj oddelene od čižiem.

NA ČO SLUŽÍ?

- Ako náhradné alebo doplnkové akumulátory pre regeneračné čižmy ChiroGun
- Na dlhšie alebo viaceré použitia za deň

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	Lítium-iónový, každý 7,4 V
Kapacita	2600 mAh
Nabíjanie	USB-C, cca 2–3 hodiny
Rozmery	dĺžka cca 8,5 cm, priemer cca 4,5 cm
Hmotnosť	cca 250 g

OBSAH BALENIA

- 1 × ChiroGun Battery Pack (2 akumulátory, jeden na každú čižmu)
- 1 × nabíjací kábel USB-C
- 1 × návod na bezpečné používanie

1 Nabíjanie

Pred prvým použitím akumulátory úplne nabite – dodaným nabíjacím káblom USB-C. Doba nabíjania cca 2–3 hodiny.

2 Vloženie

Vypnite čížmy, vyberte vybité akumulátory a nabité vložte do radiacích jednotiek čížiem.

3 Skladovanie

Nepoužívané akumulátory skladujte čiastočne nabité, v suchu a pri izbovej teplote.

V SKRATKE

- Používajte len pre regeneračné čížmy ChiroGun.
- Nabíjajte len dodaným nabíjacím káblom USB-C.
- Pri dlhšom nepoužívaní dobíjajte približne každé tri mesiace.
- Neskladujte úplne vybité.

DÔLEŽITÉ

Pred prvým použitím si prečítajte bezpečnostné informácie. Lítium-iónové akumulátory sa pri nesprávnom zaobchádzaní môžu prehriať alebo začať horieť.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Čistite len suchou, mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte vodu ani čistiace prostriedky.
- Skladujte v suchu a chráňte pred priamym slnkom.

LIKVIDÁCIA

Akumulátory nepatria do komunálneho odpadu (symbol prečiarknutej smetnej nádoby). Použíte akumulátory odovzdajte na zbernom mieste použitých batérií alebo v obchode. Kontakty predtým prelepte lepiacou páskou, aby nedošlo ku skratu.

ZÁRUKA

Platí zákonná záruka. Doklad o kúpe si, prosím, uschovajte. Ak máte otázky k výrobku, kontaktujte nás na info@mineshop.de.

VÝROBCA A KONTAKT

Výrobca

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Švajčiarsko
info@mineshop.ch

Zodpovedná osoba v EÚ

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Nemecko
info@mineshop.de

Verzia: 10/2026