

CHIROGUN MINI PRO MASSAGEGERÄT

Sicherheitsinformationen · Safety information · Consignes de sécurité · Informazioni di sicurezza ·
Información de seguridad · Veiligheidsinformatie · Informacje o bezpieczeństwie · Bezpečnostní
informace · Bezpečnostné informácie

DE	Deutsch	Sicherheitsinformationen	2
EN	English	Safety information	5
FR	Français	Consignes de sécurité	8
IT	Italiano	Informazioni di sicurezza	11
ES	Español	Información de seguridad	14
NL	Nederlands	Veiligheidsinformatie	17
PL	Polski	Informacje o bezpieczeństwie	20
CS	Čeština	Bezpečnostní informace	23
SK	Slovenčina	Bezpečnostné informácie	26

Farbe / Colour	Artikelnummer / Item number	EAN
Schwarz	10203068	7649988875526
Rot	10203069	7649988875519
Grün	10203070	7649988875533

SICHERHEITSINFORMATIONEN

ChiroGun Mini Pro Massagegerät – Akku-Massagepistole



Bitte vor der ersten Anwendung vollständig lesen und zusammen mit dem Produkt aufbewahren. Gib diese Hinweise weiter, wenn du das Produkt an andere weitergibst.



Bestimmungsgemäße Verwendung

- Zur Massage der Muskulatur von Erwachsenen im privaten Bereich.
- Kein Medizinprodukt. Ersetzt keine ärztliche oder physiotherapeutische Behandlung.
- Nicht von Kindern benutzen. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten nur unter Aufsicht.



Nicht anwenden – oder nur nach Rücksprache mit dem Arzt – bei

- Herzschrittmacher, Defibrillator oder anderen elektronischen Implantaten
- Schwangerschaft
- Thrombose, Krampfadern oder anderen Venen- und Gefäßerkrankungen
- Blutgerinnungsstörungen oder Einnahme blutverdünnender Medikamente
- akuten Verletzungen, Entzündungen, Schwellungen, offenen Wunden oder nach Operationen
- Osteoporose, Tumorerkrankungen oder Empfindungsstörungen (z. B. bei Diabetes)



Bei der Anwendung

- Nicht an Kopf, Gesicht, Hals, Wirbelsäule, Knochen, Gelenken, Genitalien oder am Bauch anwenden.
- Höchstens 1–2 Minuten pro Stelle und ca. 15 Minuten pro Anwendung.
- Bei Schmerzen, Schwindel, Taubheit oder Hautreizungen sofort aufhören.
- Haare, Kleidung, Schmuck und Finger von beweglichen Teilen fernhalten.



Elektrische Sicherheit und Akku

- Nur mit dem mitgelieferten Ladekabel bzw. Netzteil laden und nicht während des Ladens benutzen.
- Gerät und Ladekabel von Wasser fernhalten. Nicht im Bad, in der Dusche oder mit nassen Händen benutzen.
- Nicht benutzen, wenn Gerät, Kabel oder Stecker beschädigt sind, das Gerät heruntergefallen ist oder heiß wird, raucht oder ungewöhnlich riecht.
- Nicht öffnen oder selbst reparieren. Den Akku nicht kurzschließen, durchstechen oder großer Hitze aussetzen.
- Auf einer festen, nicht brennbaren Fläche und nicht unbeaufsichtigt laden.

**Kinder**

- Kein Spielzeug. Gerät, Aufsätze und Ladekabel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren – kleine Aufsätze können verschluckt werden.

**Hitze und Feuer**

- Nicht in der Nähe von Hitzequellen oder offenem Feuer und nicht in praller Sonne (z. B. im Auto) laden oder lagern.

MATERIAL

Gerät mit eingebautem Lithium-Akku.

HERSTELLER UND VERANTWORTLICHE PERSON

Hersteller

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Schweiz
info@mineshop.ch

Verantwortliche Person in der EU

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Deutschland
info@mineshop.de

Diese Sicherheitsinformationen gehören zum Produkt. Bitte aufbewahren. Stand: 10/2026

SAFETY INFORMATION

ChiroGun Mini Pro Massager – Cordless massage gun



Please read completely before first use and keep with the product. Pass this information on if you give the product to someone else.



Intended use

- For muscle massage of adults, for private use.
- Not a medical device. Does not replace treatment by a doctor or physiotherapist.
- Not to be used by children. Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities only under supervision.



Do not use – or only after consulting a doctor – if you

- have a pacemaker, defibrillator or other electronic implant
- are pregnant
- have thrombosis, varicose veins or other vein or vascular disorders
- have a blood clotting disorder or take blood-thinning medication
- have acute injuries, inflammation, swelling or open wounds, or have had surgery
- have osteoporosis, tumours or impaired sensation (e.g. due to diabetes)



During use

- Do not use on the head, face, neck, spine, bones, joints, genitals or abdomen.
- No more than 1–2 minutes per spot and about 15 minutes per session.
- Stop immediately in case of pain, dizziness, numbness or skin irritation.
- Keep hair, clothing, jewellery and fingers away from moving parts.



Electrical safety and battery

- Only charge with the supplied charging cable or power adapter, and do not use while charging.
- Keep the device and charging cable away from water. Do not use in the bathroom, in the shower or with wet hands.
- Do not use if the device, cable or plug is damaged, if the device has been dropped, or if it gets hot, smokes or smells unusual.
- Do not open or repair it yourself. Do not short-circuit or puncture the battery or expose it to high heat.
- Charge on a firm, non-flammable surface and do not leave unattended.



Children

- Not a toy. Keep the device, attachments and charging cable out of reach of children – small attachments can be swallowed.



Heat and fire

- Do not charge or store near heat sources or open flames, or in direct sunlight (e.g. in a car).

MATERIAL

Device with built-in lithium battery.

MANUFACTURER AND RESPONSIBLE PERSON

Manufacturer

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Switzerland
info@mineshop.ch

Responsible person in the EU

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Germany
info@mineshop.de

This safety information belongs with the product. Please keep it. Version: 10/2026

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ChiroGun Mini Pro Appareil de massage – Pistolet de massage sans fil



Veuillez lire entièrement avant la première utilisation et conserver avec le produit. Transmettez ces consignes si vous cédez le produit à une autre personne.



Utilisation prévue

- Pour le massage musculaire des adultes, en usage privé.
- Ceci n'est pas un dispositif médical. Ne remplace pas un traitement médical ou de kinésithérapie.
- Ne doit pas être utilisé par des enfants. Personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites : uniquement sous surveillance.



Ne pas utiliser – ou seulement après avis d'un médecin – en cas de

- stimulateur cardiaque, défibrillateur ou autres implants électroniques
- grossesse
- thrombose, varices ou autres maladies veineuses et vasculaires
- troubles de la coagulation ou prise de médicaments anticoagulants
- blessures aiguës, inflammations, gonflements, plaies ouvertes ou après une opération
- ostéoporose, tumeurs ou troubles de la sensibilité (p. ex. en cas de diabète)



Pendant l'utilisation

- Ne pas utiliser sur la tête, le visage, le cou, la colonne vertébrale, les os, les articulations, les parties génitales ou le ventre.
- 1-2 minutes au maximum par zone et environ 15 minutes par séance.
- Arrêter immédiatement en cas de douleur, vertiges, engourdissement ou irritation cutanée.
- Tenir les cheveux, vêtements, bijoux et doigts à l'écart des pièces mobiles.



Sécurité électrique et batterie

- Charger uniquement avec le câble de charge ou le bloc d'alimentation fourni et ne pas utiliser pendant la charge.
- Tenir l'appareil et le câble de charge à l'écart de l'eau. Ne pas utiliser dans la salle de bain, sous la douche ou avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser si l'appareil, le câble ou la fiche sont endommagés, si l'appareil est tombé, devient chaud, fume ou dégage une odeur inhabituelle.
- Ne pas ouvrir ni réparer soi-même. Ne pas court-circuiter ni percer la batterie, ni l'exposer à une forte chaleur.
- Charger sur une surface ferme et non combustible, jamais sans surveillance.



Enfants

- Ceci n'est pas un jouet. Conserver l'appareil, les embouts et le câble de charge hors de portée des enfants – les petits embouts peuvent être avalés.



Chaleur et feu

- Ne pas charger ni ranger près de sources de chaleur ou de flammes nues, ni en plein soleil (p. ex. dans une voiture).

MATÉRIAU

Appareil avec batterie au lithium intégrée.

FABRICANT ET PERSONNE RESPONSABLE

Fabricant

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Suisse
info@mineshop.ch

Personne responsable dans l'UE

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Allemagne
info@mineshop.de

Ces consignes de sécurité font partie du produit. Veuillez les conserver. Version : 10/2026

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

ChiroGun Mini Pro Massaggiatore – Pistola massaggiante ricaricabile



Leggi queste informazioni per intero prima del primo utilizzo e conservale insieme al prodotto. Se cedi il prodotto ad altri, consegna anche queste avvertenze.



Uso previsto

- Per il massaggio dei muscoli di adulti, per uso privato.
- Non è un dispositivo medico. Non sostituisce trattamenti medici o fisioterapici.
- Non deve essere usato da bambini. Persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali solo sotto sorveglianza.



Non usare – o solo dopo aver consultato il medico – in caso di

- pacemaker, defibrillatore o altri impianti elettronici
- gravidanza
- trombosi, vene varicose o altre malattie venose o vascolari
- disturbi della coagulazione o assunzione di farmaci anticoagulanti
- lesioni acute, infiammazioni, gonfiori, ferite aperte o dopo interventi chirurgici
- osteoporosi, tumori o disturbi della sensibilità (ad es. in caso di diabete)



Durante l'uso

- Non usare su testa, viso, collo, colonna vertebrale, ossa, articolazioni, genitali o addome.
- Al massimo 1-2 minuti per punto e ca. 15 minuti per sessione.
- In caso di dolore, capogiri, intorpidimento o irritazioni cutanee interrompi subito.
- Tieni capelli, indumenti, gioielli e dita lontano dalle parti in movimento.



Sicurezza elettrica e batteria

- Ricarica solo con il cavo di ricarica o l'alimentatore in dotazione e non usare il dispositivo durante la ricarica.
- Tieni dispositivo e cavo di ricarica lontano dall'acqua. Non usare in bagno, sotto la doccia o con le mani bagnate.
- Non usare se dispositivo, cavo o spina sono danneggiati, se il dispositivo è caduto o se si surriscalda, fuma o emette odori insoliti.
- Non aprire il dispositivo e non ripararlo da te. Non cortocircuitare, perforare o esporre a calore elevato la batteria.
- Ricaricalo su una superficie rigida e non combustibile, mai incustodito.



Bambini

- Non è un giocattolo. Tieni dispositivo, testine e cavo di ricarica fuori dalla portata dei bambini – le testine piccole possono essere ingerite.



Calore e fuoco

- Non ricaricare né conservare vicino a fonti di calore o fiamme libere né al sole diretto (ad es. in auto).

MATERIALE

Dispositivo con batteria al litio integrata.

FABBRICANTE E PERSONA RESPONSABILE

Fabbricante

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Svizzera
info@mineshop.ch

Persona responsabile nell'UE

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Germania
info@mineshop.de

Queste informazioni di sicurezza fanno parte del prodotto. Conservale. Versione: 10/2026

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ChiroGun Mini Pro Masajeador – Pistola de masaje con batería



Lee esta información completa antes del primer uso y guárdala junto con el producto. Si das el producto a otra persona, entrégale también estas indicaciones.



Uso previsto

- Para el masaje muscular de adultos en el ámbito privado.
- No es un producto sanitario. No sustituye a un tratamiento médico ni de fisioterapia.
- Los niños no deben usarlo. Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas solo deben usarlo bajo supervisión.



No lo uses —o hazlo solo tras consultar al médico— en caso de

- marcapasos, desfibrilador u otros implantes electrónicos
- embarazo
- trombosis, varices u otras enfermedades venosas o vasculares
- trastornos de la coagulación o toma de medicamentos anticoagulantes
- lesiones agudas, inflamación, hinchazón, heridas abiertas o tras una operación
- osteoporosis, tumores o alteraciones de la sensibilidad (p. ej., por diabetes)



Durante el uso

- No lo uses en la cabeza, la cara, el cuello, la columna, los huesos, las articulaciones, los genitales ni el abdomen.
- Como máximo 1–2 minutos por zona y aprox. 15 minutos por sesión.
- Si notas dolor, mareo, entumecimiento o irritación de la piel, para de inmediato.
- Mantén el pelo, la ropa, las joyas y los dedos alejados de las piezas móviles.



Seguridad eléctrica y batería

- Cárgalo solo con el cable de carga o el cargador incluidos y no lo uses mientras se carga.
- Mantén el aparato y el cable de carga alejados del agua. No lo uses en el baño, en la ducha ni con las manos mojadas.
- No lo uses si el aparato, el cable o el enchufe están dañados, si el aparato se ha caído o si se calienta, echa humo o huele de forma extraña.
- No lo abras ni lo repares por tu cuenta. No cortocircuites ni perfores la batería, ni la expongas a un calor intenso.
- Cárgalo sobre una superficie firme y no combustible, y no lo dejes cargando sin vigilancia.



Niños

- No es un juguete. Guarda el aparato, los cabezales y el cable de carga fuera del alcance de los niños: los cabezales pequeños pueden tragarse.



Calor y fuego

- No lo cargues ni lo guardes cerca de fuentes de calor o llamas abiertas, ni a pleno sol (p. ej., en el coche).

MATERIAL

Aparato con batería de litio integrada.

FABRICANTE Y PERSONA RESPONSABLE

Fabricante

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Suiza
info@mineshop.ch

Persona responsable en la UE

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Alemania
info@mineshop.de

Esta información de seguridad forma parte del producto. Guárdala. Versión: 10/2026

VEILIGHEIDSINFORMATIE

ChiroGun Mini Pro Massageapparaat – Massagegun met accu



Lees dit vóór het eerste gebruik volledig door en bewaar het bij het product. Geef deze instructies mee als je het product aan iemand anders geeft.



Beoogd gebruik

- Voor massage van de spieren van volwassenen, voor privégebruik.
- Geen medisch hulpmiddel. Vervangt geen medische of fysiotherapeutische behandeling.
- Niet door kinderen laten gebruiken. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens alleen onder toezicht.



Niet gebruiken – of alleen na overleg met een arts – bij

- een pacemaker, defibrillator of andere elektronische implantaten
- zwangerschap
- trombose, spataderen of andere aandoeningen van aderen en bloedvaten
- bloedstollingsstoornissen of gebruik van bloedverdünnende medicijnen
- acute blessures, ontstekingen, zwellingen, open wonden of na operaties
- osteoporose, tumoren of gevoelsstoornissen (bijv. bij diabetes)



Tijdens het gebruik

- Niet gebruiken op hoofd, gezicht, hals, wervelkolom, botten, gewrichten, geslachtsdelen of buik.
- Maximaal 1-2 minuten per plek en ca. 15 minuten per sessie.
- Bij pijn, duizeligheid, gevoelloosheid of huidirritatie direct stoppen.
- Haren, kleding, sieraden en vingers uit de buurt van bewegende delen houden.



Elektrische veiligheid en accu

- Alleen opladen met de meegeleverde laadkabel of netadapter en niet gebruiken tijdens het opladen.
- Apparaat en laadkabel uit de buurt van water houden. Niet gebruiken in de badkamer, onder de douche of met natte handen.
- Niet gebruiken als het apparaat, de kabel of de stekker beschadigd is, als het apparaat is gevallen of als het heet wordt, rookt of vreemd ruikt.
- Niet openen of zelf repareren. De accu niet kortsluiten, doorboren of blootstellen aan grote hitte.
- Opladen op een stevige, niet-brandbare ondergrond en niet zonder toezicht.



Kinderen

- Geen speelgoed. Apparaat, opzetstukken en laadkabel buiten bereik van kinderen bewaren – kleine opzetstukken kunnen worden ingeslikt.



Hitte en vuur

- Niet opladen of bewaren in de buurt van warmtebronnen of open vuur en niet in de volle zon (bijv. in de auto).

MATERIAAL

Apparaat met ingebouwde lithiumaccu.

FABRIKANT EN VERANTWOORDELIJKE PERSOON

Fabrikant

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Zwitserland
info@mineshop.ch

Verantwoordelijke persoon in de EU

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Duitsland
info@mineshop.de

Deze veiligheidsinformatie hoort bij het product. Goed bewaren. Versie: 10/2026

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

ChiroGun Mini Pro Urządzenie do masażu – Akumulatorowy pistolet do masażu



Przed pierwszym użyciem przeczytaj w całości i przechowuj razem z produktem. Przekazując produkt innym osobom, dołącz te wskazówki.



Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- Do masażu mięśni u dorosłych, do użytku prywatnego.
- Nie jest wyrobem medycznym. Nie zastępuje leczenia lekarskiego ani fizjoterapeutycznego.
- Nie może być używane przez dzieci. Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych – tylko pod nadzorem.



Nie stosować – lub tylko po konsultacji z lekarzem – w przypadku

- rozrusznika serca, defibrylatora lub innych implantów elektronicznych
- ciąży
- zakrzepicy, żylaków lub innych chorób żył i naczyń krwionośnych
- zaburzeń krzepnięcia krwi lub przyjmowania leków przeciwzakrzepowych
- ostrych urazów, stanów zapalnych, obrzęków, otwartych ran lub po operacjach
- osteoporozy, chorób nowotworowych lub zaburzeń czucia (np. przy cukrzycy)



Podczas użytkowania

- Nie stosować na głowie, twarzy, szyi, kręgosłupie, kościach, stawach, narządach płciowych ani na brzuchu.
- Maksymalnie 1–2 minuty na jedno miejsce i ok. 15 minut na sesję.
- W razie bólu, zawrotów głowy, drętwienia lub podrażnienia skóry natychmiast przerwać.
- Trzymać włosy, odzież, biżuterię i palce z dala od ruchomych części.



Bezpieczeństwo elektryczne i akumulator

- Ładować tylko dotłączonym kablem do ładowania lub zasilaczem i nie używać podczas ładowania.
- Trzymać urządzenie i kabel do ładowania z dala od wody. Nie używać w łazience, pod prysznicem ani mokrymi rękami.
- Nie używać, jeśli urządzenie, kabel lub wtyczka są uszkodzone, urządzenie spadło albo staje się gorące, dymi lub nietypowo pachnie.
- Nie otwierać ani nie naprawiać samodzielnie. Nie zwierać akumulatora, nie przebijać go ani nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury.
- Ładować na twardej, niepalnej powierzchni i nie pozostawiać bez nadzoru.

**Dzieci**

- To nie jest zabawka. Urządzenie, końcówki i kabel do ładowania przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci – małe końcówki mogą zostać połknięte.

**Wysoka temperatura i ogień**

- Nie ładować ani nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia ani na pełnym słońcu (np. w samochodzie).

MATERIAŁ

Urządzenie z wbudowanym akumulatorem litowym.

PRODUCENT I OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Producent

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Szwajcaria
info@mineshop.ch

Osoba odpowiedzialna w UE

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Niemcy
info@mineshop.de

Te informacje o bezpieczeństwie są częścią produktu. Zachowaj je. Wersja: 10/2026

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

ChiroGun Mini Pro masážní přístroj – Aku masážní pistole



Před prvním použitím si tyto informace celé přečtete a uschovejte je spolu s výrobkem. Pokud výrobek předáte jiné osobě, předejte jí i tyto pokyny.



Určené použití

- K masáži svalů dospělých osob pro soukromé použití.
- Není zdravotnický prostředek. Nenahrazuje lékařskou ani fyzioterapeutickou léčbu.
- Nesmí používat děti. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pouze pod dohledem.



Nepoužívejte – nebo jen po konzultaci s lékařem – při

- implantovaném kardiostimulátoru, defibrilátoru nebo jiných elektronických implantátech
- těhotenství
- trombóze, křečových žilách nebo jiných onemocněních žil a cév
- poruchách srážlivosti krve nebo užívání léků na ředění krve
- akutních zraněních, zánětech, otocích, otevřených ranách nebo po operacích
- osteoporóze, nádorových onemocněních nebo poruchách citlivosti (např. při cukrovce)



Při používání

- Nepoužívejte na hlavě, obličeji, krku, páteři, kostech, kloubech, genitálních ani na břiše.
- Nejvýše 1–2 minuty na jedno místo a cca 15 minut na jedno použití.
- Při bolesti, závratích, necitlivosti nebo podráždění kůže okamžitě přestaňte.
- Vlasy, oblečení, šperky a prsty udržujte mimo dosah pohyblivých částí.



Elektrická bezpečnost a akumulátor

- Nabíjejte pouze dodaným nabíjecím kabelem nebo síťovým adaptérem a během nabíjení přístroj nepoužívejte.
- Přístroj a nabíjecí kabel chraňte před vodou. Nepoužívejte v koupelně, ve sprše ani mokřýma rukama.
- Nepoužívejte, jsou-li přístroj, kabel nebo zástrčka poškozené, pokud přístroj spadl nebo se přehřívá, kouří či neobvykle zapáchá.
- Neotvírejte ani sami neopravujte. Akumulátor nezkratujte, nepropichujte ani nevystavujte vysokým teplotám.
- Nabíjejte na pevném, nehořlavém povrchu a nenechávejte bez dozoru.

**Děti**

- Není hračka. Přístroj, nástavce a nabíjecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí – malé nástavce mohou být spolknuty.

**Horko a oheň**

- Nenabíjejte ani neskladujte v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně ani na přímém slunci (např. v autě).

MATERIÁL

Přístroj s vestavěným lithiovým akumulátorem.

VÝROBCE A ODPOVĚDNÁ OSOBA

Výrobce

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Švýcarsko
info@mineshop.ch

Odpovědná osoba v EU

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Německo
info@mineshop.de

Tyto bezpečnostní informace patří k výrobku. Uchovejte je prosím. Verze: 10/2026

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

ChiroGun Mini Pro Masážny prístroj – Akumulátorová masážna pištoľ



Pred prvým použitím si, prosím, celé prečítajte a uschovajte spolu s výrobkom. Ak výrobok odovzdáte inej osobe, odovzdajte jej aj tieto pokyny.



Určené použitie

- Na masáž svalov dospelých, na súkromné použitie.
- Nie je zdravotníckou pomôckou. Nenahrádza lekársku ani fyzioterapeutickú liečbu.
- Deti nesmú prístroj používať. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami len pod dohľadom.



Nepoužívajte – alebo len po porade s lekárom – pri

- kardiostimulátore, defibrilátore alebo iných elektronických implantátoch
- tehotenstve
- trombóze, kŕčových žilách alebo iných ochoreniach žíl a ciev
- poruchách zrážanlivosti krvi alebo užívaní liekov na riedenie krvi
- akútnych zraneniach, zápaloch, opuchoch, otvorených ranách alebo po operáciách
- osteoporóze, nádorových ochoreniach alebo poruchách citlivosti (napr. pri cukrovke)



Pri používaní

- Nepoužívajte na hlave, tvári, krku, chrbtici, kostiach, kĺboch, genitáliách ani na bruchu.
- Najviac 1–2 minúty na jedno miesto a cca 15 minút na jedno použitie.
- Pri bolesti, závrate, znecitlivení alebo podráždení pokožky okamžite prestaňte.
- Vlasy, oblečenie, šperky a prsty držte mimo pohyblivých častí.



Elektrická bezpečnosť a akumulátor

- Nabíjajte len dodaným nabíjacím káblom, resp. sieťovým adaptérom a počas nabíjania prístroj nepoužívajte.
- Prístroj a nabíjací kábel chráňte pred vodou. Nepoužívajte v kúpeľni, v sprche ani mokrými rukami.
- Nepoužívajte, ak je poškodený prístroj, kábel alebo zástrčka, ak prístroj spadol, je horúci, dymí alebo nezvyčajne zapácha.
- Prístroj neotvárajte ani sami neopravujte. Akumulátor neskratujte, neprepichujte ani nevystavujte vysokej teplote.
- Nabíjajte na pevnom, nehorľavom povrchu a nie bez dozoru.



Deti

- Nie je hračka. Prístroj, nástavce a nabíjací kábel uchovávajte mimo dosahu detí – malé nástavce sa môžu prehltnúť.



Teplo a oheň

- Nenabíjajte ani neskladujte v blízkosti zdrojov tepla či otvoreného ohňa ani na priamom slnku (napr. v aute).

MATERIÁL

Prístroj so zabudovaným lítiovým akumulátorom.

VÝROBCA A ZODPOVEDNÁ OSOBA

Výrobca

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Švajčiarsko
info@mineshop.ch

Zodpovedná osoba v EÚ

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Nemecko
info@mineshop.de

Tieto bezpečnostné informácie patria k výrobku. Uchovajte si ich, prosím. Verzia: 10/2026